


- et sikkert valg


Monteringsbeskrivelse, Snøfangere

TA-4-11-43

27.11.13 R5

FOR TRAPES- OG SANDWICHTAK AV STÅL




SN TP-610

Fig 1

Fig 2


NB! Siden snøfangeren bare festes til platene, er det viktig at takplater og underkonstruksjon er tilstrekkelig innfestet til å kunne opppta den økte belastningen fra snøfangersystemet!

1. Neoprenpakninger limes under konsollens skruehull i begge ender. (Fig. 1) Alternativt kan det brukes lim/tettemasse (f.eks Vulcem) under hele konsollens lengde
2. Konsollen plasseres på profiltoppen og skrues fast med 7 stk 6,3x19 mm rustfri skrue (vedpakket). Unngå å overtrekke skruene.
3. Fortsett på samme måte med øvrige konsoller på rett linje bortover taket. Maks C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender.

FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (Her vist med SN S-606)


Fig. 1

Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet.


Fig. 2


Gelender føres ned i konsollene.


Fig. 3

Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig.



Fig. 4

Låseklemmen vippes opp og presser ned i firkanthull i konsoll.
NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)


Fig. 5

Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjøten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv.. **Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene**

TABELL FOR MAKSS C-C AVSTAND MELLOM KONSOLLER



- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstanden mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I løyper og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangene være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inngangspartier. Dette pga at det kan oppstå skivervirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoefisienter:

- $f=0,05$ dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging
- $f=0,25$ dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og astfalt takbellegg uten skiferbestøring
- $f=0,5$ dekker asfaltbellegg med skiferbestøring, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplatekning med ru overflatebehandling